

### 3 NÁLEZ

#### 3. 1 Spisové podklady

##### 3. 1. 1 Základní údaje o vozidle podle Technického průkazu zvláštního vozidla

<b>Technický průkaz zvláštního vozidla</b>	ZA 092255
<b>Registrační značka (SPZ) vozidla:</b>	H000867
<b>Vlastník vozidla:</b>	OBEC ČERNČICE Černčice 8 549 01 Černčice
<b>Počet předchozích vlastníků:</b>	nezjištěno, vystaven druhopis TP
<b>Datum první registrace vozidla:</b>	v roce 1970
<b>Druh vozidla:</b>	traktor kolový
<b>Tovární značka, obchodní označení:</b>	ZETOR 5545
<b>Motor:</b>	výrobce: ZKL, Brno
	typ/palivo: vznětový / NM
	max. výkon/zdvihový objem: 38,3/2200 kW/ot.(min <sup>-1</sup> ) / 3120 cm <sup>3</sup>



### 3.1.5 Pneumatiky na vozidle

Pneu	Typ (R/D)	Rozměr, označení	Druh (prvovýroba/ protektor)	Výrobce	Označení dezénu	Stav při prohlídce
LP	R	8,3 - 24	provovýroba	BARUM		70 %
PP	R	8,3 - 24	provovýroba	BARUM		70 %
LZ	R	16,9 - 28	provovýroba	BARUM		30 %
PZ	R	16,9 - 28	provovýroba	BARUM		30 %

### 3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla

#### 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu.

#### 2) Převodovka, ZN

Dle sdělení majitele je nesprávný poměr převodů mezi přední a zadní nápravou. Z tohoto důvodu je odpojen pohon přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

#### 3) Přední náprava, řízení

Dle sdělení majitele je nesprávný poměr převodů mezi přední a zadní nápravou. Z tohoto důvodu je odpojen pohon přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

#### 4) Kabina, zasklení, topení

Všechny díly kabiny místně mechanicky a korozi poškozeny.

Technický stav je úměrný době provozu.

#### 5) Výbava vč. kapotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačka

Opotřebeno čalounění sedačky. Nefunkční ukazatel odpracovaných motohodin.

Kapotáž a blatníky místně mechanicky a korozi poškozeny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

#### 6) Hydraulika, závěsy, závaží

Hydraulická soustava místně netěsná.

Technický stav je úměrný době provozu.



